

Die Norm **ISO/IEC-11 801 (2001) E** wurde eingeführt, weil die bislang gültigen Bezeichnungen nicht einheitlich und dadurch verwirrend, teils sogar widersprüchlich waren.

Bezeichnungsschema: **XX/YZZ**

dabei steht **XX** für die Gesamtschirmung:

- U - ungeschirmt
- F - Folienschirm
- S - Geflechschirm
- SF - Geflecht- und Folienschirm

**Y** für die Aderpaarschirmung:

- U - ungeschirmt
- F - Folienschirm
- S - Geflechschirm

und **ZZ** steht für:

- TP - Twisted Pair
- QP - Quad Pair

